

FAQ: Wie oft sollte die Pflege erfolgen?

Dies hängt von der Exposition der Bauteile ab. Geschützte bzw. vertikale Bauteile brauchen weniger und horizontale Bauteile verlangen mehr Pflege. Die Pflegeintervalle betragen je nach Verwitterung zwischen 1 und 3 Jahren.

<https://www.bambushandel-conbam.de:443/FAQ/details/Wie-oft-sollte-die-Pflege-erfolgen?printview=true>

CONBAM©
Ausgezeichnetes
Bauen mit Bambus

**Deutschland
Land der Ideen**

Ausgewählter Ort 2006


material
award
2007 gold 


reddot design award
winner 2007


DESIGNPREIS
2008
NOMINIERT